

HIBAKÓDOK

IT'S YOUR BODY
Luxura
by Hapro

X3

LUMINA®



SUNSYSTEM

X3, Lumina

Kód	Leírás	lehetséges probléma/megoldás
OVR	Felülbírálat: Relais a fő nyomtatási hiba esetén	Főnyomat módosítása
TÉVED	Hiba a légáramlás kapcsoló ventilátorában a padban	A légáramlás kapcsoló nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott A padban lévő ventilátor nem működik >> ellenőrizze a vezetékeket A légáramlás kapcsoló nem jön be rendesen > légáramlás blokkolva. A kipufogócső túl hosszú / éles szögek
PHS	Fázishiba	Fázis (L1,L2,L3) hiányzik >> ellenőrizze a vezetékeket, ellenőrizze a biztosítékokat Fázisérzékelő a főnyomat hibáján >> változtassa meg a főnyomatot
CON	Kommunikációs hiba	Ellenőrizze az adatkábel csatlakozását a kijelzőnyomtatás és a főnyomat között Cserélje ki az adatkábelt vagy a kijelzőnyomatot vagy a főnyomatot
Üres kijelző	nincs kijelző és a ventilátor a padban folyamatosan működik	Az egyik kék szűrő (üvegszűrő kapcsoló) nincs megfelelően zárva A lombkorona hőmérséklet-érzékelője (clixon) magas hőmérsékletet mér. >> ellenőrizze a ventilátort az előtetőben Túl magas hőmérséklet mérve az ernyőben >> ellenőrizze a kipufogócsövet (túl hosszú / éles szögek) A kijelzőn lévő adatkábel nincs megfelelően csatlakoztatva