

# HIBAKÓDOK

IT'S YOUR BODY  
*Luxura*  
by Hapro

## X10



SunSYSTEM

# Luxura X10

Kód	Leírás	Lehetséges probléma/megoldás
Relais Failure + nem.	Felülbírálat: Relais a fő nyomtatási hiba esetén	Főnyomat módosítása, az üzenet mögötti szám a főnyomat hibás reléje
Szélérzékelő meghibásodása	Hiba a légáramlás kapcsoló ventilátorában a padban	A légáramlás kapcsoló nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott
		A padban lévő ventilátor nem működik >> ellenőrizze a vezetékeket
		A légáramlás kapcsoló nem jön be rendesen > légáramlás blokkolva. A kipufogócső túl hosszú / éles szögek
Arcbarnító szolgáltatás	Probléma az arc égő területén	Az egyik kék szűrő (üvegszűrő kapcsoló) nincs megfelelően zárva vagy meghibásodott
Kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba	Ellenőrizze az adatkábel csatlakozását a kijelzőnyomtatás és a főnyomat között
		Cserélje ki az adatkábelt vagy a kijelzőnyomtatást vagy a főnyomtatást
Hiba felülbíráló relé	Felülszabályozási relé hiba	Felülbíráló relé K14 hiba >> főnyomtatás módosítása
Mikrokontrolller hiba	Mikrokontroller hibás	Az egyik mikrokontroller meghibásodott >> változtassa meg a főnyomtatást
LF vezérlő	LF vezérlő hibás	LF vezérlő (U9) a fő nyomtatási hibán >> változtassa meg a főnyomtatást
SC1 vezérlő	SC1 Vezérlő hibás	SC1 vezérlő (U10) a fő nyomtatási hibán >> változtassa meg a fő nyomtatást
SC2 vezérlő	SC2 vezérlő hibás	SC2 vezérlő (U7) a fő nyomtatási hibán >> változtassa meg a főnyomtatást
SC3 vezérlő	SC3 vezérlő hibás	SC3 vezérlő (U5) a fő nyomtatási hibán >> változtassa meg a főnyomtatást