

HIBAKÓDOK

IT'S YOUR BODY
Luxura
by Hapro

X7/i

X7/ii



SunSYSTEM

Luxura X5, X7

Kód	Leírás	lehetséges probléma/megoldás
E1	Felülbírálat: Relais a fő nyomtatási hiba esetén	Főnyomat módosítása
E2	Hiba a légáramlás kapcsoló ventilátorában a padban	A légáramlás kapcsoló nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott
		A padban lévő ventilátor nem működik >> ellenőrizze a vezetékeket
		A légáramlás kapcsoló nem jön be rendesen > légáramlás blokkolva. A kipufogócső túl hosszú / éles szögek
E6	Fázishiba	Fázis (L1,L2,L3) hiányzik >> ellenőrizze a vezetékeket, ellenőrizze a biztosítékokat
		Fázisérzékelő a főnyomat hibáján >> változtassa meg a főnyomatot
E3	Kommunikációs hiba	Ellenőrizze az adatkábel csatlakozását a kijelzőnyomtatás és a főnyomat között
		Cserélje ki az adatkábelt vagy a kijelzőnyomatot vagy a főnyomatot
Üres kijelző	nincs kijelző és a ventilátor a padban folyamatosan működik	Az egyik kék szűrő (üvegszűrő kapcsoló) nincs megfelelően zárva
		A lombkorona hőmérséklet-érzékelője (clixon) magas hőmérsékletet mér. >> ellenőrizze a ventilátort az előtétben
		Túl magas hőmérséklet mérve az ernyőben >> ellenőrizze a kipufogócsövet (túl hosszú / éles szögek)
Airco szolgáltatás	Légkondicionálás probléma	A kannában lévő kondenzvíz magas szintet ért el >> ürítse ki a kannát
		A jerryben lévő szintkapcsoló nem működik megfelelően >> ellenőrizze, hogy működik
		A kijelzőn lévő adatkábel nincs megfelelően csatlakoztatva
A stop gomb villogása	Általános hibaüzenet	Nyomja meg a stop gombot, és a kijelzőn megjelenik a hiba/üzenet